ELTON

KAMBUKKA®

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA

• Odpowiednia do zimnych napojów.

• Uniwersalna nakrętka. Pasuje do każdego korpusu Kambukka, jednak z myślą o optymalnym użytkowaniu zalecamy stosowanie nakrętek z oryginalnymi pojemnikami.

• 1 Nie przepełniać. Napełniać maksymalnie do poziomu paska.

• 2 Przed przystąpieniem do picia upewnić się, czy nakrętka jest właściwie i szczelnie dokręcona do korpusu.

• Unikaj przypadkowego naciśnięcia przycisku picia, ustawiając go w pozycji zablokowanej podczas przenoszenia lub wkładania do torby.

• 3 Nie stosować w kuchence mikrofalowej oraz zamrażalce.

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE CZYSZCZENIA

• Przed pierwszym użyciem umyj wszystkie części wodą z płynem.

• Nakrętki można myć w zmywarce.

• 4 Nakrętka: Ustawić przycisk w pozycji zamkniętej. Zacisnąć, aby usunąć mechanizm SNAPCLEAN® w celu ułatwienia czyszczenia.

• 5 Po czyszczeniu mechanizm należy umieścić ponownie w nakrętce. Wystające części docisnąć kciukami w dół, aż usłyszysz kliknięcie.

• Przechowywać zawsze ze zdjętą nakrętką.

• Zamienne nakrętki dostępne są na naszej stronie internetowej.

Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę www.mojakambukka.pl.



NAKRĘTKA 3 W 1



ELTON

KAMBUKKA®

DOPORUČENÍ K POUŽITÍ

• Vhodné pro studené nápoje.

• Univerzální uzávěr. Pasuje na jakékoli tělo Kambukka, ale pro optimální výkon doporučujeme používat uzávěry s originálními nádobami.

• 1 Nepřeplňujte. Naplňte po maximální úroveň lišty.

• 2 Před pitím se ujistěte, že je víčko správně a pevně zašroubované na těle.

• Zabraňte náhodnému stisknutí tlačítka pro pití tím, že jej při přenášení nebo vkládání do tašky umístíte do zamčené polohy.

• 3 Nepoužívejte v mikrovlnné troubě ani mrazáku.

POKYNY K ČIŠTĚNÍ

• Před prvním použitím omyjte všechny části mýdlovou vodou.

• Láhev je vhodná do myčky nádobí.

• 4 Víčko: Nastavte tlačítko do zavřené polohy. Utažením vyjměte mechanismus SNAPCLEAN® pro snazší čištění.

• 5 Po vyčištění by měl být mechanismus vložen zpět do matice. Vyčnívající části zatlačte palci dolů, dokud neuslyšíte cvaknutí.

• Vždy skladujte s odstraněným víčkem.

• Náhradní víčka jsou k dispozici na našich webových stránkách. Pro více informací navštivte www.termalnihrnky.cz.



ČEPICE 3 V 1



ELTON

KAMBUKKA®

NÁVOD NA POUŽITIE

• Vhodné na studené nápoje.

• Univerzálny uzáver. Hodí sa na akékoľvek telo Kambukka, ale pre optimálny výkon odporúčame používať uzávery s originálnymi nádobami.

• 1 Nepreplňujte. Naplňte po maximálnu úroveň tyče.

• 2 Pred pitím sa uistite, že je uzáver správne a pevne zaskrutkovaný na telo.

• Pri prenášaní alebo vkladaní do tašky zabráňte náhodnému stlačeniu tlačidla na nápoj tak, že ho uzamknete.

• 3 Nepoužívajte v mikrovlnnej rúre ani mrazničke.

POKYNY NA ČISTENIE

• Pred prvým použitím umyte všetky časti mydlovou vodou.

• Uzávery sú vhodné do umývačky riadu.

• 4 Uzáver: Nastavte tlačidlo do zatvorenej polohy. Utiahnutím odstránite mechanizmus SNAPCLEAN® pre jednoduché čistenie.

• 5 Po vyčistení mechanizmus opäť vložte do uzáveru. Vyčnievajúce časti zatlačte palcami smerom nadol, kým nebudete počuť cvaknutie.

• Vždy skladujte s odstráneným uzáverom.

• Náhradné uzávery sú k dispozícii na našej webovej stránke.

Viac informácií nájdete na www.termohrnceky.sk.



3 V 1 VIEČKO