KAMBUKKA®

LAGOON

ZALECENIA DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA

• Odpowiednia do zimnych napojów.
• Uniwersalna nakrętka. Pasuje do każdego korpusu Kambukka, jednak z myślą o optymalnym użytkowaniu zalecamy stosowanie nakrętek z oryginalnymi pojemnikami.
• 1 Nie przepełniać. Napełniać maksymalnie do poziomu paska.
• 2 Przed przystąpieniem do picia upewnić się, czy nakrętka jest właściwie i szczelnie dokręcona do korpusu.
• Aby uniknąć przypadkowego wycieku z butelki, zamknij dzióbek podczas noszenia lub wkładania do torby. Pamiętaj, aby zawsze opróżnić butelkę Kambukka przed wejściem na pokład samolotu.
Zmiany ciśnienia w kabinie mogą prowadzić do problemów z rozpryskiwaniem się wody przez górną część.
• 3 Nie stosować w kuchence mikrofalowej oraz zamrażalce.

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE CZYSZCZENIA

• Przed pierwszym użyciem umyj wszystkie części wodą z płynem.
• Butelkę można myć w zmywarce.
• Nie zdejmuj silikonowego ustnika do napojów.
• Aby wyjąć słomkę, przekręć ją w lewo.
• Pokrywka: podczas czyszczenia ustaw dzióbek w pozycji otwartej, aby ułatwić płukanie
• Zalecamy mycie słomki za pomocą specjalnych szczotek Kambukka.
• Przechowywać zawsze ze zdjętą nakrętką.
• Zamienne nakrętki dostępne są na naszej stronie internetowej.
Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę www.mojakambukka.pl.



KAMBUKKA®

LAGOON

DOPORUČENÍ K POUŽITÍ

• Vhodné pro studené nápoje.
• Univerzální uzávěr. Pasuje na jakékoli tělo Kambukka, ale s doporučeným použitím uzávěrů s nádobami.

• 1 Nepřeplňujte. Naplňte po maximální úroveň lišty.
• 2 Před pitím se ujistěte, že je víčko správně a pevně zašroubované na těle.
• Abyste předešli náhodnému úniku, zavřete hrdlo lahve při jejím přenášení nebo vkládání do tašky. Před nástupem do letadla nezapomeňte lahev Kambukka vždy vyprázdnit.
Změny tlaku v kabině mohou vést k problémům s vodou vystříknutou z horní části.
• 3 Nepoužívejte v mikrovlnné troubě ani mrazáku.

POKYNY K ČIŠTĚNÍ

• Před prvním použitím omyjte všechny části mýdlovou vodou.
• Láhev je vhodná do myčky nádobí.
• Neodstraňujte silikonový výlevku.
• Chcete-li vyjmout brčko, otočte jím proti směru hodinových ručiček.
• Víčko: Při čištění otevřete výlevku pro usnadnění opláchnutí.
• Doporučujeme čistit brčko speciálními kartáčky Kambukka.
• Vždy skladujte s odstraněným víčkem.
• Náhradní víčka jsou k dispozici na našich webových stránkách.
Pro více informací navštivte www.termalnihrnky.cz.



KAMBUKKA®

LAGOON

ODPORÚČANIA NA POUŽITIE

• Vhodné na studené nápoje.

• Univerzálny uzáver. Hodí sa na akékoľvek telo Kambukka, ale pre optimálny výkon odporúčame používať uzávery s originálnymi nádobami.

• 1 Nepreplňujte. Naplňte po maximálnu úroveň tyče.

• 2 Pred pitím sa uistite, že je uzáver správne a pevne zaskrutkovaný na telo.

• Aby ste predišli náhodnému úniku, zatvorte hrdlo fľaše pri jej prenášaní alebo vkladaní do tašky. Pred nástupom do lietadla nezabudnite fľašu Kambukka vždy vyprázdniť. Zmeny tlaku v kabíne môžu viesť k problémom s vystrekovaním vody z vrchu.

• 3 Nepoužívajte v mikrovlnnej rúre ani mrazničke.

POKYNY NA ČISTENIE

• Pred prvým použitím umyte všetky časti mydlovou vodou.

• Fľaša je vhodná do umývačky riadu.

• Neodstraňujte silikónový výlevku.

• Ak chcete vybrať slamku, otočte ju proti smeru hodinových ručičiek.

• Vrchnák: Pri čistení otvorte výlevku, aby sa uľahčilo opláchnutie.

• Odporúčame čistiť slamku špeciálnymi kefkami Kambukka.

• Vždy skladujte s odstráneným uzáverom.

• Náhradné uzávery sú k dispozícii na našej webovej stránke.

Viac informácií nájdete na www.termohrnceky.sk.